



Na het insteken van de stekker verschijnt achtereenvolgens op het display (1):

RESTI 4301
Versie 1.1

STOP
DRUK OP I
---° TIJD:

Druk op I (3), vervolgens verschijnt:

AUTO
HANDMATIG
PROGRAMMA

U kunt nu d.m.v. de cursors (5) bepalen wat u wilt doen en bevestig dit met



Indien u voor auto kiest verschijnt in het display:

AUTO	
GEREED OM .. : ..	
---°	TIJD ..:..:..

Het systeem zal nu het geprogrammeerde automatisch afwerken.

Indien u kiest voor handmatig verschijnt in het display:

HANDMATIG
KOELEN
VERWARMEN

Kiest u voor koelen dan zal het systeem gaan koelen (warme en koude zijde)
In het display verschijnt:”

HANDMATIG	
KOELEN	
---°	TIJD ..:..:..

Kiest u voor verwarmen dan zal het systeem de warme zijde verwarmen en de koude zijde koelen. In het display verschijnt:

HANDMATIG	.. MIN
GEREED OM ..:..	
---°/---°	TIJD ..:..:..

Programmeren:

Beweeg de cursor naar programma en bevestig met



In het display verschijnt het volgende:

VORIG SCHERM
GEEF CODE IN --- >

Beweeg de cursor naar “ GEEF CODE IN - - > ” en bevestig wederom met

OK

In het display verschijnt:

```
GEEF CODE IN --- >
Verplaats de cursor en bevestig.

ABCDEF GHI
JKLMN OPQR
STUVW XYZ0
123456789
```

De code is **ABCD**, dus beweeg de cursor en bevestig iedere stap met

OK

Nu bent u in het programma en in het display verschijnt:

```
VORIG SCHERM

KLOK
BEDIENING HANDMATIG
AUTOM. BEDIENING 1
AUTOM. BEDIENING 2
AUTOM. BEDIENING 3
VOLUME ZOEMER
```

- Klok: Op dit scherm kunt u d.m.v. de pijltjes de tijdsinstelling veranderen.
- Bediening Handmatig: Hier stelt u het regenerereerprogramma van de handmatige bediening in.
- Automatische bediening 1: Hier stelt u de volgende zaken in: Starttijd koeling
Serveertijd maaltijd 1
Temperatuur koude zijde
Actieve regenerereertijd
Uitlooptijd
- Automatische bediening 2: Hier stelt u hetzelfde in als bij 1, alleen voor de 2^e maaltijd.
- Automatische bediening 3: Idem voor de 3^e maaltijd.
- Volume zoemer: Hier bepaald u hoe vaak en hoe hard het eindsignaal klinkt.