

Na het insteken van de stekker verschijnt achtereenvolgens op het display (1):

RESTI 4301
Versie 1.1

STOP
DRUK OP I
---° TIJD:..

Druk op I (3), vervolgens verschijnt:

AUTO
HANDMATIG
PROGRAMMA

U kunt nu d.m.v. de cursors (5) bepalen wat u wilt doen en bevestig dit met



Programmeren:

Beweeg de cursor naar programma en bevestig met 

In het display verschijnt het volgende:

VORIG SCHERM


GEEF CODE IN --- >

Beweeg de cursor naar “ GEEF CODE IN - - > ” en bevestig wederom met 

In het display verschijnt:

GEEF CODE IN --- >
Verplaats de cursor en bevestig.

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ0
123456789

De code is **ABCD**, dus beweeg de cursor en bevestig iedere stap met 

Nu bent u in het programma en in het display verschijnt:

VORIG SCHERM

KLOK
BEDIENING HANDMATIG
AUTOM. BEDIENING 1
AUTOM. BEDIENING 2
AUTOM. BEDIENING 3
VOLUME ZOEMER

Klok:

Beweeg met de pijltjes de cursor naar klok.
Op dit scherm kunt u d.m.v. de pijltjes de tijdsinstelling veranderen.

Als u hiermee klaar bent kunt u het programma verlaten door op STOP (2) te drukken.