



Aanwijzingen voor het gebruik van de regenerereerkasten. (dubbeldeurs)

- Prik enkele gaatjes in de afdekfolie van de bakken.
- Jus altijd in de bakken bij het vlees gieten.
- Verdeel de schalen gelijkmatig in de kast van boven naar beneden.
- Linkerzijde en rechterzijde dienen ongeveer gelijk gevuld te zijn.
(b.v.niet 8-4 maar 6-6)
- Indien er kleinere bakken gebruikt worden twee per niveau.
- Minimaal 50% van de kast vullen.
- Voor het uitscheppen van de bakken deze eerst goed doorroeren.

Op de print zoals hierboven afgebeeld staan meerdere symbolen.

1 → Starten van het regenerereerprogramma.

2 → stop knop

Als het programma opgestart wordt zal in het linkerdisplay het aantal minuten verschijnen dat het programma nodig heeft en zal terug lopen naar 0.

Aan het eind van het programma klinkt er een signaal en zal er op het display PRET verschijnen.

Druk nu **2 x** op de stop knop totdat er stop in het display staat.

De overige knoppen niet gebruiken !

Mocht u per ongeluk toch één van de andere knoppen indrukken, druk dan gewoon weer op de stop knop (2) en start opnieuw.

Ps. Laat altijd het *hele* programma aflopen voordat u de maaltijden serveert. Het is altijd mogelijk om na het reguliere programma nogmaals enkele minuten na te verwarmen indien dit nodig is. (druk nogmaals op 1 en stop (2) deze na enkele minuten)