



Aanwijzingen voor het gebruik van de regenerereerkasten.

- Prik met een vork enkele kleine gaatjes in de hoeken van de afdekfolie van de bakken.
- Vlees moet altijd in jus verwarmd worden.
- Soep zoveel mogelijk boven in de kar.
- Verdeel de schalen gelijkmatig in de kast van boven naar beneden, links en rechts, en hou de gaatjes aan de voorzijde.
- Minimaal 50% van de kast vullen.
- Voor het uitscheppen van de bakken deze eerst goed doorroeren.

Op de print zoals hierboven afgebeeld staan meerdere symbolen.

1 → Starten van het regenerereerprogramma.

2 → stop knop

In totaal moet er **twee maal** een programma lopen.

Vul de kast van boven naar beneden en probeer links en rechts even veel bakken te plaatsen.

Druk ca. 16:00 uur op knop 1.

Als het programma loopt zal in het linkerdisplay het aantal minuten verschijnen dat het programma nodig heeft en zal terug lopen naar 0.

Aan het eind van het programma klinkt er een signaal en zal er op het display PRET verschijnen.

Druk nu **2 x** op de stop knop totdat er stop in het display staat.

**Druk nu nogmaals op knop 1.**

De overige knoppen niet gebruiken !

Mocht u per ongeluk toch één van de andere knoppen indrukken, druk dan gewoon weer op de stop knop (2) en start opnieuw.

Ps. Laat altijd het *hele* programma aflopen voordat u de maaltijden serveert.

Het is altijd mogelijk om na het reguliere programma nogmaals enkele minuten na te verwarmen indien dit nodig is. (druk nogmaals op 1 en stop (2) deze na enkele minuten)