



Aanwijzingen voor het gebruik van de regeneratiekasten. (enkeldeurs)

- Plaats de schalen in de kast van boven naar beneden.
- Gefrituurde en gepaneerde producten zonder deksel in het systeem plaatsen.
- Voor het uitscheppen van de schalen deze eerst goed doorroeren.

1 → Starten regeneratieprogramma

2 → Stop knop

Vul de kast met de schalen (één per niveau)

Druk op 1

Het programma gaat nu lopen en geeft ook aan wanneer het klaar is.

Het programma duurt ongeveer 50 tot 60 minuten en zal dit ook aangeven op het linker display en zal teruglopen naar 0.

Als de zoemer gaat verschijnt op het display het woord "PRET" , en is het programma gereed.

Druk nu 2 keer op de stop knop (2) totdat in het display "STOP" af te lezen is.

U kunt nu de kast leeghalen.

Eet smakelijk !