

Schoonmaakvoorschriften “Hosteswagens”

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
- Zorg ervoor dat de wagen afgekoeld is.
- De bovenzijde van de elementen na elke verwarming reinigen indien er zichtbaar gemorst is. (Deze kan afgenomen worden met een natte doek met een schoonmaakmiddel).
- Indien het element zwaar bevuilt is kan deze eruit genomen worden.
- Til het element aan de voorzijde ca. 2 cm op, en trek vervolgens het element naar voren.
- Het element kan met een harde borstel met een zachte zeep worden gereinigd.
- Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen van het element de verwarmingsspiralen tussen het element en de metalen onderplaat geklemd worden.
- Schuif het element naar achteren en til op het laatste stukje het element over de draagnokjes.
- De overige delen van de wagen kan met een natte doek worden afgenomen. (geen schuurmiddelen gebruiken!)