

WIJZIGEN ZOMER/WINTERTIJD ERGÉLEC 3000 VERSIE 3.0

Het programma is relatief eenvoudig, en gaat als volgt:

- ◆ Druk op de  toets.
- ◆ In het display staat **STOP**.
- ◆ Druk ± 20 seconden op de  toets.
- ◆ Vervolgens net zo vaak op de  toets drukken tot in het rechter display **OFF** staat.
- ◆ Druk opnieuw ± 20 seconden op de  toets totdat **P3** in het display verschijnt.
- ◆ Druk een paar keer op de  toets totdat u **P8** kunt lezen (**P8** geeft de actuele tijd aan)
- ◆ M.b.v. de pijltoetsen  en  stelt u de actuele tijd in.
- ◆ Druk opnieuw op de  toets om uit het programma te komen.
- ◆ In het display verschijnt **END**. Na een aantal seconden verdwijnt **END** uit het display en verschijnt **STOP**.
- ◆ De wagen is nu klaar voor gebruik.