

## Schoonmaakvoorschriften regenerereekasten Electro Calorique ( ARG's )

Om de kasten goed schoon te houden de volgende voorschriften:

Neem na *elke* regenerereersessie, als de elementen redelijk afgekoeld zijn, de elementen af met een vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel.

Indien de elementen grondig gereinigd dienen te worden het volgende:

- Zorg ervoor dat de elementen helemaal afgekoeld zijn.
- Draai aan de onderzijde van het element het RVS staafje zodanig dat deze van links naar rechts loopt.
- Til het element van de warmtespiraaf af.
- Reinig het element met een *harde* borstel met *zachte* zeep.
- Laat eventueel het element even in een water/zeepoplossing weken.
- Plaats het element terug op de warmtespiraaf.
- Zorg ervoor dat de spiraaf goed in het element valt en draai de RVS staaf dusdanig (van voor naar achter) dat deze de spiraaf vast klemt tegen het element.
- Nu is de regenerereerkast weer klaar voor gebruik.